

Beüzemelési utasítás időrelékhez

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

A berendezés automatikai részegységek idő-algoritmus szerinti be/ki kapcsolására szolgál.

3. Felkészülés a munkára és használat

- Gyártói kapcsolási rajz szerint kell bekötni.

4. Biztonsági szempontok

- Semmilyen módosítást ne végezzen önállóan a berendezésen. Ez a berendezés megsérülését vagy nem megfelelő működését okozhatja, ami a vezérelt berendezés meghibásodásával járhat valamint veszélyt jelenthet a működtető személyzetre.
- A berendezés helytelen bekötése annak sérülését okozhatja és további kockázatok generálásával járhat. A berendezés bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e bekötve.
- A berendezés bekötése, beszerelése vagy kiszerelese előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ki van kapcsolva. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása áramütéshez vezethet.
- Ne érintsen meg feszültség alatt lévő olyan elemeket, mint pl. tápfeszültség aljzatok, mert az áramütést okozhat.
- Ne nyissa ki a berendezést, mert az áramütéssel járhat vagy helytelen működést okozhat.



TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01